

Как подготовить ванную комнату для установки ванны с гидромассажем

Нужно ли специально готовить ванную комнату для подключения гидромассажа? Подойдут ли ваши условия для установки гидромассажной ванны, не потребуются ли дополнительные вложения? Какие существуют особые требования к помещению для установки ванны с гидромассажным оборудованием?

Профессионалы GidroMAS с многолетним опытом работы подготовили для вас подробную инструкцию – все ответы на актуальные вопросы вы найдете ниже.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: подключение гидромассажной ванны (джакузи) мало чем отличается от подключения обычной ванны. Единственное, что необходимо дополнительно учесть – наличие розетки и заземления, так как джакузи является электроприбором.

Что нужно для подключения джакузи:



- Канализация
- Водопровод
- Электролиния с подходящими параметрами и заземляющим контактом

Обратите внимание: плиточные работы, если они ведутся, должны быть завершены до установки гидромассажной ванны.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ



Так как гидромассажная система является электроприбором, а ванная комната – так называемой «мокрой зоной», самое важное требование для подключения джакузи – правильная проводка электричества.

Итак, проверьте ваши условия. В ванной комнате должны присутствовать:

- Сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В
- Отдельная **заземленная розетка**
Заземление строго обязательно! Розетку рекомендуем установить на стене, на высоте ок.300 мм от уровня пола и ок.500 мм от наружного борта ванны (в зоне планируемого изголовья) для предотвращения попадания воды.
- **Подводка отдельным кабелем** в двойной изоляции (рекомендуемое сечение 3х2,5мм²).
- Установленный **автомат**, рассчитанный на нагрузку 16А, и УЗО (с величиной дифференциала 0,03 А) – для обеспечения защиты при перегрузках напряжения.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛИЗАЦИИ

Джакузи подключается к канализационной сети стационарно, требования стандартны, как и при подключении обычной ванны.



Наши рекомендации:

- Канализационную трубу лучше всего монтировать в пол под напольную плитку или в стену
- При устройстве слива в стене высота от уровня пола не должна превышать 2 см от нижнего среза трубы
- Диаметр выходного посадочного отверстия слива Ø40...50 мм
- Соединение слива с канализацией выполняется гибкой гофрированной или жёсткой трубой.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ



Джакузи не требуется специального подключения к водопроводу. Ванна наполняется обычным образом с помощью стандартного смесителя, а гидромассажная система просто прогоняет эту воду через форсунки.

В случае комплектации ванны смесителем, установленным на борту ванны, необходимо организовать под ванной выводы горячей и холодной воды – это стандартные требования, вне зависимости от наличия гидромассажа. Выводы горячего и холодного водоснабжения должны быть оснащены водо-запорными кранами диаметром 1/2" с наружной резьбой.

Как видите, ничего сложного в подготовке ванной комнаты к установке джакузи нет. Если вам нужна помощь или остались вопросы – опытные специалисты GidroMAS всегда готовы прийти на помощь.